



1. Монтаж петель

- 1.1. Выбрать вариант установки петель с учетом веса и размеров створки.
- 1.2. Установку петель на дверь производить по выбранной схеме.
- 1.3. Положить дверь на горизонтальную поверхность. Выставить створку по периметру.
- 1.4. Просверлить по кондуктору СТН-2444 сверлом Ø5мм 5 отверстий на раме и 6 отверстий на створке.
- 1.5. Установить корпус 8 на раму и закрепить винтами 7 с усилием затяжки 6...7 Нм.

ВНИМАНИЕ!!! В зависимости от размера наплава подложить переходник 19.

- 1.6. Закрутить винты 10 заподлицо с нижним торцем корпуса.
- 1.7. Установить в корпус втулку 5 и юбку 21 согласно выбранной схеме по рис.1.
- 1.8. Осторожно вставить ось 4 во втулку 5 таким образом, чтобы она проходила через юбку 21, полуПетлю 3, шайбу 6. В случае, если необходимо вставить ось-пружину, то ее предварительно необходимо взвесить на 180°, по этой причине при вставке оси 4 необходимо страховать от непредвиденного закрытия при помощи шестигранного ключа S=6 мм, вставленного в специальное глухое шестигранное отверстие с торца оси.
- 1.9. Установить на полуПетлю 3 накладку 15 и закрепить 4-мя винтами 7 с усилием затяжки 6...7 Нм. Дополнительно закрепить накладку 2-мя винтами 18.
- 1.10. Установить пластину 17 в крышку 16 так, чтобы паз в пластине был направлен в сторону регулировочного винта 13. Закрепить крышку винтом 20.
- 1.11. Установить в корпус 8 втулку 21 и заглушку 1, а также пробку 14.
- 1.12. Застопорить полуПетлю 3 винтом 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: допускается пункты 1.10-1.12 выполнять после окончательного монтажа и регулировки двери на объекте.

2. Установка двери

- 2.1. Перед установкой снять створку в следующей последовательности:
 - вывернуть со створочной петли винты 7 и 18.
 - снять накладку 15.
 - снять заглушку 1 и втулку 21.
 - шестигранным ключом S=6 мм отжать оси на 180° и, придерживая ключ в этом положении, вынуть ось 4 из корпуса 8.
 - снять створку с рамы.
- 2.2. Установить раму в проем, выставить уровни по горизонтали и по вертикали. Отклонение от горизонтальной плоскости не допускается; отклонение от вертикальной плоскости - не более 3° в сторону открытия двери. Закрепить раму с соблюдением всех технологических требований по монтажу.
- 2.3. Установить створку на раму и зафиксировать в положении "закрыто".
- 2.4. Выполнить операции по пунктам 1.7-1.12.

Перед выполнением пункта 2.8. произвести смазку трущихся поверхностей оси и втулки смазкой SuperLube.

3. Регулировка положения двери

- 3.1. Регулировка положения двери в горизонтальном направлении осуществляется винтом 13.
- 3.2. Регулировка положения двери в вертикальном направлении осуществляется винтом 10.
- 3.3. При этом регулировка осуществляется только нижней петлей, остальные петли подстраиваются.

4. Техническое обслуживание

- 4.1. Повторная регулировка не требуется, тем не менее, вследствие непредвиденных обстоятельств она может потребоваться. Производить повторную регулировку согл. пункта 3;

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи;
- 5.2. Изготовитель не несет ответственность за ненадежную работу или повреждение деталей изделия, если это вызвано несоблюдением установленных правил и инструкций по монтажу;

Контакты:

117545, г. Москва, Варшавское ш., д.129, к.2

Телефон: +7 (495) 151-15-50

+7 (926) 540-24-42

E-mail: vvs@imas.su

Сайт: www.imas.su